

## **Краткая памятка по запуску часовой системы, включающей первичные часы серии ЦП и вторичные стрелочные часы серии СВ, управляемые импульсами (минутными или секундными)**

Начальная установка стрелочных вторичных часов производится при первом запуске часовой системы. После перебоев в электропитании эта установка не требуется: первичные часы запоминают время пропадания питания и автоматически устанавливают актуальное значение времени на вторичных часах при появлении питания.

Если к первичным часам подключено несколько стрелочных часов, выставьте стрелки на всех стрелочных часах в одно положение.

Начальная установка стрелочных вторичных часов производится с помощью кнопок:

- **НУ** – начальная установка
- **-1** - уменьшение текущего значения на 1
- **+1** - увеличение текущего значения на 1

Нажмите кнопку **НУ дважды** – на индикаторе начнет мигать текущее значение **ЧАСЫ**. С помощью кнопок **-1** и **+1** выставьте требуемое значение (которое показывают стрелочные часы).

Нажмите кнопку **НУ** – на индикаторе начнет мигать текущее значение **МИНУТЫ**. С помощью кнопок **-1** и **+1** выставьте требуемое значение (которое показывают стрелочные часы).

Нажмите кнопку **НУ** – на индикаторе начнет мигать текущее значение **СЕКУНДЫ**. С помощью кнопок **-1** и **+1** выставьте требуемое значение (которое показывают стрелочные часы). Это действие выполняется только для часов с секундным импульсом управления.

Нажмите кнопку **НУ** – на индикаторе появится текущее реальное время, время стрелочных часов введется в первичные часы и начнется ускоренный подгон стрелок вторичных часов до показаний реального времени.

Для прерывания режима установки нажмите кнопку **УВ**.