

**Рекомендация
по отмене сезонного перевода часов ***

1. Первичные часы ЦП-1 без приемника П-СВ:

- Снимите переднюю панель часов, отвинтив четыре винта,
- Переверните плату с индикаторами и переведите DIP-переключатель № 3 в положение ON,
- Поставьте плату и переднюю панель на место, с помощью кнопки УВ увеличьте время на 1 час.

2. Первичные часы ЦП-1 с приемником П-СВ:

- Разберите корпус приемника и с помощью DIP-переключателей выставьте смещение вашего часового пояса от UTC без сезонного перевода (для Москвы: DIP- переключатель № 3 – в положение ON, остальные – в положение OFF),
- Снимите переднюю панель часов, отвинтив четыре винта,
- Переверните плату с индикаторами и переведите DIP-переключатель № 3 в положение ON,
- Поставьте плату и переднюю панель на место.

3. Первичные часы ЦП-2 без приемника П-СВ:

- В режиме NU увеличьте значение часового пояса на 1 (страница №6 здесь: http://chronotron.ru/download/r_cp2.pdf),
- В режиме NU отмените сезонный перевод времени.

4. Первичные часы ЦП-2 с приемником П-СВ:

- Разберите корпус приемника и выставьте все DIP-переключатели в положение OFF (время UTC без сезонного перевода),
- В режиме NU увеличьте выставьте новое значение Вашего часового пояса на (для Москвы: 4) (страница №6 здесь: http://chronotron.ru/download/r_cp2.pdf),
- В режиме NU отмените сезонный перевод времени.

*) Вся указанная на этой странице информация есть в руководствах по эксплуатации, которые поставляются с оборудованием. Утерянное руководство можно скачать в соответствующем разделе нашего сайта.